# iDo218 Vezetéknélküli Riasztó Központ Felhasználói Kézikönyv

# Ver 1.1



ROISCOK Electronics Ltd. / OPTIMER Kft. 2010

#### Tartalomjegyzék

#### EGYSÉGCSOMAG TARTALMA

#### 1. FEJEZET : ÖSSZEFOGLALÁS

Nyomógombok és LED kijelzők Az iDo218 fő funkciói Az iDo218 alkatrészei és technológiai adatai Műszaki jellemzők Szakkifejezések

# 2. FEJEZET : PROGRAMOZÁS

Nyomógomb funkciók Az iDo218 programozása 1. táblázat: programozási menü összefoglaló

# 3. FEJEZET : MŰKÖDÉS ÉS KEZELÉS

Gyári alapbeállítás visszaállítása A rendszer Zárása és Nyitása Zárás/Nyitás a billentyűzetről Zárás/Nyitás távvezérlővel Zárás/Nyitás telefonról A távvezérlő betanítása Az érzékelők betanítása Zóna típusok Felhasználói kódok és jogosultsági szintek Sürgősségi nyomógombok Ajtócsengő funkció Belépési/távozási késleltetés Esemény memória Hibás kódok használata Elektromágneses zavar elleni védelem Üzembe helyezés és bekötés

#### 4. FEJEZET : FÜGGELÉK

- 1. iDo218UD és kezelés távoli PC-ről
- 2. iDo218 esemény lista
- 3. A vezeték nélküli érzékelők üzembe helyezése
- 4. Gyakori kérdések (FAQ)



1. ábra Az iDo218 egységcsomag

# AZ EGYSÉGCSOMAG TARTALMA

- 1. 1 db iDo218CN vezérlő panel,
- 2. 1 db tápegység az iDo218CN-hez,
- 3. 1 db fali szerelőlap az iDo218CN-hez,
- 4. 1 db 9.8V/1500AH/Hi-NH tölthető akkumulátor,
- 5. 1 db iDo301W vezeték nélküli oldalfali PIR érzékelő,
- 6. 1 db iDo303DRW vezeték nélküli függöny PIR érzékelő,
- 7. 1 db iDo105 vezeték nélküli mágneses nyitásérzékelő,
- 8. 2 db iDo104 vagy iDo114 távvezérlő,
- 9. 1 db program CD-lemez,
- 10. 2 db 4P csatlakozó kábel,
- 11. 1 db 2P csatlakozó kábel.

# 1. FEJEZET : ÖSSZEFOGLALÁS

Az iDo218 vezeték nélküli lokális hálózatba köthető riasztó vezérlő központ egyaránt kiváló megoldás lakások, üzletek, irodák biztonságtechnikai védelmére. A központ a Roiscok minden vezeték nélküli érzékelőjével kompatibilis.

Az üzembe helyezés kényelmes és egyszerű: a rendszer beállítása a nagyméretű LCD kijelzőn megjelenő szöveges menü segítségével történik.

#### Nyomógombok és LED kijelzők



a	POWER (táp) LED	h	ARM (élesítve) LED
b	SIGNAL (jelzés) LED	i	TROUBLE (hiba) LED
с	STAY (otthoni élesítés) LED	j	RECORD (rögzítés) LED
d	STAY (otthoni élesítés) nyomógomb	k	ARM (élesítés) nyomgomb
e	LEFT (visszalépés) nyomógomb	1	RIGHT (előrelépés) nyomógomb
f	IN/OUT (be/ki) menü-nyomógomb	m	BUZZ/REC (hangszóró/mikrofon)
g	CONFIRM (megerősítés) nyomógomb		

2.ábra Az iDo218 kezelő billentyűzete és kijelzői

#### Az iDo218 fő funkciói

- 1. Programozható vezeték nélküli zónák száma : 62. Alaphelyzetben minden zóna riasztási zóna, a státusuk programozással módosítható.
- 2. A zónák mindegyike legfeljebb 5 partícióhoz (0,1,2,3,4) rendelhető, az 1,2,3,4 partíciók mindegyike önállóan vezérelhető, külön-külön lehet azokat zárni/nyitni, és külön-külön lehet automatikus zárás/nyitási időpontjaikat beállítani. A 0. partíció speciális, mert bármelyik más partíció zárása esetén automatikusan élesedik. Alaphelyzetben minden zóna a 0. partícióhoz van rendelve.
- 3. Beépített kommunikátor, amely PSTN/DTMF módban, Contact-ID adatformátumban kommunikál a távfelügyeleti központtal.
- 4. Egyidejűleg küldhető riasztási értesítés 4 db értesítési (follow-me) telefonszámra és 4 db távfelügyeleti telefonszámra. A távfelügyeleti értesítéskor 4 távfelügyeleti szint különböztethető meg (pl. betörési felügyelet, tűzvédelmi felügyelet, stb.)
- 5. Többszintű nyitási/zárási és kényszerítéses (duress) nyitási kódok: telepítői-kód, tulajdonosi-kód, felhasználói-kód, egyszeri nyitási-kód, csak zárási-kód.
- 6. Minden esemény beíródik az esemény-naplóba, melyben legfeljebb 128 esemény adatai tárolódnak, s melyeket az LCD kijelzőn lehet visszanézni. A naplóba beíródott események mindegyikéről üzenet küldhető a távfelügyeletre, minden esemény utólag visszanézhető, de a naplóba beíródott események nem törölhetők.
- 7. Beépített hang-üzenet rögzítő: segítségével egy legfeljebb 20 másodperces hangüzenet rögzíthető. A hang-üzenet az értesítési (follow-me) telefonszámok automatikus hívásakor háromszor ismételve kerül lejátszásra.
- 8. Riasztási telefonhívás prioritási funkció.
- 9. Beépített szirénavezérlő, amely vezérelni tudja a beépített kis belső szirénát és egy legfeljebb 15W-os külső szirénát.
- 10. Távvezérlés: az iDo218 legfeljebb 10 db hordozható távvezérlő nyomógombbal is vezérelhető.
- 11. Zárás (élesítés) és Nyitás (kikapcsolás) a beépített LCD kezelőn kívül távvezérlő nyomógombokkal is.
- 12. Zárás (élesítés) és Nyitás (kikapcsolás) távolról, vezetékes telefonról, vagy mobil telefonról is.
- 13. Távelérési és távvezérlési PC program: átprogramozás, távoli történet ellenőrzés, Zárás/Nyitás távolról, PC-ről is.
- 14. Nagy teljesítményű Ni-MH akkumulátor: az AC kimaradása után 36-órás akkumulátoros ellátású üzem-idő.

#### Az iDo218 jellemzői és technológiai adatai

#### Az iDo218 központ

Az iDo218 vezeték nélküli riasztó központ tápellátását egy 12VDC/2A adapter tápegység biztosítja. A központba beépített kezelő 16 nyomógombos, a beépített nagy, 4-soros LCD kijelző, a kijelző körül lévő LED-ek száma 6 db.

A központtal való kommunikációt egy USB port, egy vezetékes telefon port, és egy lokális hálózati port biztosítja. A központ rendelkezik egy beépített hangjelzővel és mikrofonnal, de csatlakozási lehetőséget biztosít egy külső sziréna, egy telefon vonal és egy UO (Utility Output = PGM) kimenetnek is.



#### 2. ábra Az iDo218 külső csatlakozói

- a.) USB csatlakozó a PC felé
- b.) POWER Tápegység
- c.) TEL Telefon készülék
- d.) LINE Telefon vonal
- e.) NET Internet

#### Zónák és partíciók

Az iDo218-nak 62 zónája van, melyekhez különböző vezeték nélküli érzékelők rendelhetők. A zónák 5 partícióba csoportosíthatók, az 1,...,4 partíciók önállóan vezérelhetők, a speciális 0. partíció bármelyik partíció zárását követi. Ezért az iDo218 központ több-felhasználós (multi-user) környezetben is alkalmazható.

#### Zónák felügyelete

A Roiscok vezeték nélküli érzékelők minden 2.5 órában egy életjelet küldenek az iDo218-nak. Ha az iDo218 16 órán keresztül nem kapja meg egy érzékelőtől az egyedi életjelet, akkor riasztási üzenetet küld a távfelügyeleti központba és az értesítési (follow me) telefonszámokra.

#### Kódok és jogosultsági szintek

Az iDo218-hoz 10 db különböző jogosultsági szintbe tartozó hozzáférési kódot lehet rendelni. Ezek: 1 db telepítői-kód, 1db tulajdonosi-kód, 6 db felhasználói kód, 1 db csakzárási kód, 1 db egyszeri-nyitási kód. Minden nyitásra használható kódhoz hozzárendelhető egy kényszerítéses (duress) nyitási kód is. Az egyes felhasználói kódok jogosultságait a telepítői-kód vagy a tulajdonosi-kód birtokában lehet módosítani, korlátozni.

#### Hangüzenet és Digitális kommunikátor / Értesítési és távfelügyeleti telefonszámok

Az iDo218 beépített mikrofonnal és hangrögzítővel rendelkezik, amellyel legfeljebb 20 másodperces hangüzenetet rögzíthetünk. Riasztás esetén a beállított értesítési (follow-me) telefonszámokat az iDo218 automatikusan felhívja és ezt a rögzített hangüzenetet továbbítja. Értesítési telefonszámból 4 db-ot lehet megadni.

Az iDo218 beépített digitális kommunikátorral rendelkezik, amely Contact-ID formátumú jelzéseket küld a beállítható négy távfelügyeleti telefonszámra, vezetékes PSTN/DTMF átviteli módban.

#### Automatikus Zárás/Nyitás

Az iDo218 bármelyik partíciója felprogramozható oly módon, hogy a beépített óra vezérlése alapján minden nap a megadott időpontban automatikusan megtörténjen a Nyitás vagy Zárás. Minden partíciónak egyedi nyitási és zárási időpontokat állíthatunk be.

#### Manuális Zárás/Nyitás

Az iDo218 használói manuálisan 4-féle módon kezdeményezhetik a Nyitás és Zárás funkciókat:

- A kezelő nyomógombjaival,
- Távvezérlő nyomógombjaival,
- Vezetékes telefonon keresztül,
- Mobil telefonon keresztül.

#### Események naplózása

Az iDo218 127 eseményt tud tárolni az erre szolgáló memóriájában.

#### <u>Műszaki jellemzők</u>

Tápellátás	DC12V / 2A
Szünetmentes táp	9.6 VDC / 1500mAh NiMH akku
Külső sziréna vezérlés	DC12V / 15W
Üzemi áramfelvétel	Összesen : 140mA
	(Központ : 45mA
	LCD kijelző: 60mA
	Beépített sziréna: 5mA)
Minimális áramfelvétel és időteljesítmény	40mA / 36 óra
(akkumulátoros üzemben)	
Méretek	196 x 167 x 39 mm

#### <u>Szakkifejezések</u>

#### Zóna

A központ egy önálló érzékelésre alkalmas részét nevezzük zónának, amelyhez egy darab egyedileg azonosítható érzékelő rendelhető hozzá.

#### Zóna-típus

Kilenc zóna-típust különböztetünk meg:

- Riasztási zóna
- Átmenő (Transfer) zóna
- Kikapcsolt (bypass) zóna
- Kívülről védett (stay) zóna
- 24-órás zóna
- Gázjelző zóna
- Orvosi zóna
- Sürgősségi zóna
- Tűz zóna

A riasztási zónát beállíthatjuk azonnali vagy késleltetett zónának. Amikor egy azonnali zónában eseményt észlel a rendszer azonnal riasztási jelzést generál, viszont a késleltetett zóna esetében jelzés csak a késleltetési idő lejárta után észlelt események hatására keletkezik. A 24-órás zónákat nem kell élesíteni, mert azok állandóan aktívak és az egész rendszer élesítésétől függetlenül bármikor bekövetkező eseményre riasztási jelzést generálnak. Az orvosi-, a gázérzékelő, a sürgősségi- (pánik) és a tűzzónákat minden esetben 24-órásra kell beállítani a programozás során.

A kívülről védett (stay) zónák azok a zónák, melyek a kezelő billentyűzet [STAY] gombjával történő élesítés során automatikusan kikapcsoltak maradnak, miközben a többi (általában külső) zónák élesekké válnak. Ezen zónákban az otthon tartózkodók szabadon mozoghatnak, miközben az objektum többi része beélesítve biztosítja a védelmet. Más módon (nem a [STAY] gombbal) történő zárás során ezek a zónák is élesítettek lesznek.

A kikapcsolt (bypass) zóna olyan egyedi zóna, amelyet valami okból átmenetileg egyáltalán nem akarunk beélesíteni (pl. a zóna hibás, vagy szabad bejárást kívánunk adni másoknak, stb...)

#### Érzékelő betanítás

Minden vezeték nélküli érzékelő/ismétlő egyedi azonosító kóddal rendelkezik. Ezért használatuk előtt ezt a kódot fel kell ismertetni az iDo218 vezérlő panellel, különben az nem fogja fogadni annak jelzéseit. Ezt a felismertetési eljárást nevezzük betanításnak.

#### Esemény

A rendszer állapotában bekövetkező változásokat nevezzük eseményeknek. Ezek lehetnek a zónákra bekötött érzékelők állapotváltozásai, azaz Zóna Riasztás és Zóna Visszaállás, Zóna Táp-hiba, Zóna Kommunikációs hiba (életjel kimaradás), továbbá az egész rendszerre vonatkozó változások, pl. Nyitás, Zárás, Akku-hiba, AC-hiba, Óra-hiba, Szirénahiba, stb.

#### Zárás/Nyitás

A Zárás (Élesítés/Bekapcsolás) az egész rendszer vagy egy részének élesítését jelenti, azaz annak az állapotnak a beállítását, amikor a védett területen keletkező állapot-változások riasztási jelzéseket generálnak.

A Nyitás (Hatástalanítás/Kikapcsolás) a Zárás ellentétje, azaz annak az állapotnak a beállítását jelenti, amikor a rendszer egészére vagy egy részére vonatkozóan megszüntetjük a védelmet, ezért az ott keletkező állapot-változások riasztási jelzéseket nem generálnak.

Ha olyan nyitott állapotban akarjuk az iDo218-at zárni, amikor valamelyik érzékelő éppen érzékelésben van (pl. egy PIR mozgást észlel), a központ riasztási jelzést fog küldeni.

Nyitáskor az érzékelők állapota nem számít, azaz ha nyitás közben egy érzékelő aktív, a központ nem fog riasztási jelzést generálni.

#### Értesítési (follow-me) telefonszám

A felhasználó négy értesítési telefonszámot (vezetékes vagy mobil) állíthat be, melyek az értesítendő személyekhez tartoznak. Ezen telefonszámokra riasztási jelzés esetén a központ a beépített hangrögzítőn előre rögzített hangüzenetet küldi el.

#### Távfelügyeleti (CMS) telefonszám

A felhasználó négy távfelügyeleti telefonszámot állíthat be, melyek a különböző típusú események fogadására kijelölt távfelügyeleti központokhoz tartoznak. Riasztási jelzés esetén a központ digitális üzenetet küld a megfelelő távfelügyeleti központnak, amely a jelzés alapján intézkedik.

#### Programozható UO (PGM) kimenet

Az iDo218-ban bármely riasztási eseményhez hozzá rendelhető az UO kimenet (UO = Utility Output = PGM), amely a központhoz csatlakozó más készüléket vagy funkciót indíthat el. Ily módon az UO kimenet lehet Riasztáshoz rendelt, Záráshoz rendelt, Rendszer hibához rendelt, stb.

#### Egymáshoz rendelt érzékelők

Az iDo218-ban lehetőség van két érzékelő egymáshoz rendelésére, ami azt jelenti, hogy csak akkor keletkezik riasztási jelzés, ha a két egymáshoz rendelt érzékelő mindegyike jelzett a megadott hozzárendelési időn belül. Az egymáshoz rendelt érzékelők lehetnek normál mozgás-érzékelők és irány-figyelő mozgás érzékelők is.

#### Partíció

Az iDo218 összes zónái legfeljebb 5 csoportra oszthatók, mely csoportokat partícióknak nevezünk. Az 1., ..., 4. partíciók mindegyike önállóan vezérelhető, azaz az adott partícióhoz rendelt zónák együttese akár manuálisan akár automatikus önállóan zárható, nyitható, stb. A 0. partíció bármelyik másik partíció zárását automatikusan követi.

#### Gyors-Élesítés (egy-nyomógombos zárás)

A kezelő billentyűzeten lévő [ARM] és a [STAY] nyomógombok egyaránt ún. gyorsélesítést vezérlő nyomógombok, de eltérő funkcióval. Amikor az [ARM]-ot nyomjuk meg, akkor az egész rendszer és annak minden zónája élesítve lesz. Amikor viszont a [STAY]-t használjuk, akkor nem az össze zóna lesz élesítve, hanem csak azok, melyeket nem állítottunk be tartózkodási, kívülről védett zónának.

#### Kikapcsolt (bypass) zónák

A kikapcsolt (closed=bypass) státusba állított zónák sem az [ARM] sem a [STAY] használatakor, sem valamely felhasználói kóddal történő záráskor nem lesznek élesek.

# 2. FEJEZET : PROGRAMOZÁS

#### Az iDo218 programozási menüje

Az iDo218 programozása történhet a kezelő billentyűzetről vagy PC-ről. A billentyűzetről való programozás esetén az LCD kijelzőn megjelenő menüt kell követni. Ennek a főmenünek 7db al-menüje van:

- 0.) Segédlet
- 1.) Érzékelő/ismétlő- Próba és jelátvitel
- 2.) Kódok beállítása
- 3.) Telefonszám/partíciószám beállítás
- 4.) Ellenőrzés
- 5.) Be/Ki beállítások
- 6.) Egyéb beállítások

#### Nyomógombok funkciói

#### [ARM]

A teljes rendszer gyors-élesítésére használható.

Programozási módban az aktuális adatok módosítására vagy más al-menübe (pl. Be/Ki menü) való belépésre használható.

#### [STAY]

A rendszer részleges (benntartózkodásos, csak külső) gyors-élesítésére használható. Programozási módban az aktuális adatok módosítására vagy más al-menübe (pl. Be/Ki menü) való belépésre használható.

#### [ # ] (megerősítés)

Zárás/Nyitás esetén a megadott kód megerősítésére szolgál.

Programozási módban az elvégzett műveletek megerősítésére és mentésére vagy más almenübe való belépés megerősítésére használható.

#### [\*] (visszatérés, Enter)

A rendszer nyitott állapotában a programozási módba való belépésre szolgál.

Programozási módban az előző menübe való visszatérésre vagy a programozási módból való kilépésre használható.

# $[ \rightarrow ]$

Programozás során:

- A kurzor mozgatása jobbra.
- Átlépés a következő menübe.
- Átlépés a HELP menüben a következő sorra.

# [←]

Programozás során:

- A kurzor mozgatása balra.
- Átlépés az előző menübe.
- Átlépés a HELP menüben az előző sorra.

#### [ 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 ]

Zárás/Nyitás során a kódok, zóna-számok, partíció-számok bevitelére szolgálnak. Programozás során a kódok, zóna-számok, partíció-számok beprogramozására, és a számjegyeket igénylő egyéb műveletek elvégzésére használhatók.

#### Belépés az iDo218 programozásába

Amikor az iDo218 központnak tápellátást adunk, az LCD-n az alábbi jelenik meg:



Kikapcsolt (nyitott) állapotban nyomjuk meg a [\*] nyomógombot a programozási menübe való belépés érdekében. Ha nem nyomjuk meg a [ARM], a [STAY] vagy a [\*] nyomógombot, akkor az LCD-n az alábbi üzenet jelenik meg:



A programozási módba való belépés után az LCD-n az alábbi jelenik meg:



Ezután a billentyűzetet használva közlekedhetünk a programozási menüben és végezhetjük el a szükséges programozási műveleteket. A programozási menü tartalmát a következő táblázat részletezi.

# 1. táblázat: Programozási menü összefoglalása

Fő-	Al-	Menü Tételsor	Gyári Alapérték	Programozási utasítás
Menü	Menü Kód			
	Kou	Help		[→] gombbal a következő sorra
0		(Segítség)		[←] gombbal a következő sorra .
1		Detector/Repeater		Zónák, partíciók, ismétlők beállításai
1		Probe/Transfer		
		(Érzékelő/Ismétlő		
	_	Próba/jelátvitel)		
	0	Auto Arm		A particiók automatikus Zárás/Nyitás időpontjai
		(Automatikus Zaras)		$[\rightarrow]$ HH·MM a Zárás HH·MM $[\rightarrow]$ a Nyitás idejét
				jelöli.
	1	Partition	Minden zóna a	A kurzor $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ mozgatásával pozicionáljunk a
	1	(Partícionálás)	0. partícióban van	kívánt érzékelő-számra. Válasszuk ki a partíció-
				számot az [ARM] és a [STAY] segítségével, majd
	_			erősítsük meg a [#] gombbal.
	2	Correlative Zone	00-00 0m	Példák a kétféle egymáshoz rendelt zóna-csoportra:
		(Egymasnoz renden zonak)	00-00 011	rendeltek : ha mindkettő jelez 2 percen belül, csak
				akkor lesz riasztás.
				01→02 2m jelentése: a 01 és 02 zónák sorrendben
				egymáshoz rendeltek : ha mindkettő jelez, a →
				szerinti sorrendben 2 percen belül, csak akkor lesz
				riasztás. A [−] és [→] között az [ARM] gombbal
	2	Entry Doloy	Nings káslaltatás	Valtnatunk.
	3	(Belépési késleltetés)	INITICS RESIDILETES	nyitásához megfelelő késleltetési időt kell beállítani
		(Delepesi Resiencies)		hogy a Nyitáskor ne történjen riasztás. A beállítható
				késleltetés: 00-90 másodperc.
	4	Exit Delay	Nincs késleltetés	A rendszer Zárásakor a beélesített rendszerből való
	•	(Kilépési késleltetés)		kilépésre megfelelő késleltetési időt kell beállítani,
				hogy ne történjen riasztás. A beállítható késleltetés:
	~	Zono Tuno	Diagetáci Zána	00-90 masodperc.
	5	(Zóna típusok)	Klasztasi Zolla	Riasztási zóna
		(Zona upusok)		Átmeneti (transfer) zóna
				Kikapcsolt (bypass) zóna
				Kívülről védett (stay) zóna
				24-órás zóna
				<ul> <li>Gázjelző zóna</li> </ul>
				Orvosi zóna
				<ul> <li>Sürgősségi zóna</li> </ul>
	-	Matching		Iuz zona     Ehhan a programazáci mádhan a vagatáli pállijili
	6	(Betanítás)		érzékelő/ ismétlő egy felismerési jelzést küld az
		(Detaintas)		iDo218-nak. A felismerési jelzések vétele után a
				központ minden 01-62 közötti azonosítójú
				érzékelő/ismétlőt egyedi kódját 'megtanulja'.
				A-Detectors (Érzékelők) / B-Repeater (Ismétlő)
				Az A- és B- között az $[\rightarrow] / [\leftarrow]$ gombokkal
	7	Cancel All		Valillatulik. A z összes betanított érzékelő törlése. A biztonság
	/	(Törlés-Mind)		kedvéért a rendszer rá fog kérdezni a megerősítésre
-	8	Cancel One		Adjuk meg a törlendő érzékelő számát (01-62) és
	0	(Törlés-Egy)		erősítsük meg a törlést a [#] gombbal.
2		Setting Code		Minden egyes kód 4-6 számjegyű lehet.
		(Kódok beállítása)	1024	
	0	Main Code (Telepítői kód)	1234	Minden kod 4-6 szamjegyű lehet.
	1	Manage Code		Minden kód 4-6 számiegyű lehet
	1	(Mester kód)		
	2	User Code 1	1	Minden kód 4-6 számjegyű lehet.
		(1. Felhasználói kód)		
	3	User Code 2		Minden kód 4-6 számjegyű lehet.
		(2. Felhasználói kód)		
	4	User Code 3 (3. Felhasználói kód)		Minden kod 4-6 szamjegyu lehet.
	5	User Code 4		Minden kód 4-6 számiegyű lehet
	Э	(4 Felhasználói kód)		innden kou +-o szamjegyű lehet.

	6	User Code 5		Minden kód 4-6 számjegyű lehet.
	7	User Code 6		Minden kód 4-6 számiegyű lehet.
	/	(6. Felhasználói kód)		Minden Rod + o stanijegja ionet.
	8	Code for Arm Only (Csak Zárási kód)		Csak Zárásra használható, 4-6 számjegyű lehet.
	9	One-Off Code (Egy-Nyitási kód)		Csak Egyszeri Nyitásra használható, 4-6 számjegyű lehet.
3		Set Phone/Partition Number		
		(Telefonszám/particiószám beállítás)		
	0	Set Follow-me		Négy értesítési telefonszámot adhatunk meg.
		(Ertesítési telefonszámok beállítása)		Az [ARM] / [STAY] gombokkal válthatunk az egyes számok között.
	1	Set CMS Numbers		Négy távfelügyeleti telefonszámot adhatunk meg.
	-	(Távfelügyeleti telefonszámok		Az [ARM] / [STAY] gombokkal válthatunk az egyes
	2	Follow Times	3	Az értesítési telefonszámokra vonatkozó hívás-
	2	(Értesítési hívás ismétlés)	0	próbálkozások száma, értéke 0 - 9 lehet.
	3	CMS Times (Távfelügveleti hívás ismétlés)	3	A távfelügyeleti telefonszámokra vonatkozó hívás- próbálkozások száma, értéke 0 - 9 lehet.
	4	Partition 0 No.	0000	A partíció 4-jegyű távfelügyeleti azonosítóját kell
	•	(0. partíció)		megadni. A 0. partíció bármely más partíció zárása
-	5	Partition 1 No	0000	eseten automatikusa elesedik. A partíció 4-jegyű táyfelügyeleti azonosítóját kell
	5	(0. partíció)	0000	megadni.
	6	Partition 2 No.	0000	A partíció 4-jegyű távfelügyeleti azonosítóját kell megadni
	7	Partition 3 No.	0000	A partíció 4-jegyű távfelügyeleti azonosítóját kell
	,	(0. partíció)	0.000	megadni.
	8	(0, partició)	0000	A particio 4-jegyu tavrelugyeleti azonositojat keli megadni.
4		Check (Eller "refe)		
	0	Event		Az iDo218 naplója 127 eseményt tud rögzíteni. Ezeket
	0	(Esemény)		lehet időrendben megtekinteni.
	1	(Hiba)		okozza a hibát, láthatiuk a DC, az AC, a telefonyonal
		()		vagy a sziréna státusát.
	2	Detector		Minden egyes érzékelő adatait ellenőrizhetjük: az
		(Elzekelő)		automatikus-élesítési idejét, stb.
				Az [ARM] / [STAY] gombokkal válthatunk az egyes
				érzékelők között, a [←] / [→] gombokkal válthatunk
	3	Door Chime		Ellenőrizhetjük az egyes ajtócsengő funkcióhoz
	5	(Ajtócsengő)		rendelt érzékelők esetében az ajtócsengő funkció
				státusát. A $[\leftarrow 1/[\rightarrow ]$ gombokkal válthatunk az egyes
				ajtócsengőhöz rendelt érzékelők között.
5		On/Off Setting		Egyes funkciók Be- és Ki-kapcsolását tudjuk itt
	0	(Be/K1 beállítások) Buzzer	BF	beprogramozni. A beénített hangielző (zümmer) működését tudiuk
	0	(Beépített hangjelző)	DL	engedélyezni vagy tiltani. Az [ARM] / [STAY]
				gombokkal válthatunk a BE/KI állapotok között.
	1	Chime (Aitócsengő)		Az ajtocsengo tunkcióhoz rendelt zónák számait és azok státusát állíthatjuk be-pl:
		(Altoesengo)		1 door (01) az 1.ajtócsengő funkció a 01.zónán BE
				2 door () a 2.ajtócsengő funkció a 12 zónán KI, stb.
	2	Quick Arm	BE	A telies gyors-élesítés és a részleges (csak külső)
	2	(Gyors-élesítés)		gyors-élesítés beállítása:
				A- Teljes Gyors-élesítés beállítása
				Mindkét esetben:
				BE jelentése: élesítés csak az [ARM] ill. [STAY]
				gombbal KLielentáce: álesítás [ADM] + [KÓD] +-1:11
				[STAY] + [KOD]-dal
				$A[\leftarrow]/[\rightarrow]$ gombokkal válthatunk az A/B között és
				az [ARM] / [STAY] gombokkal válthatunk a BE/KI állapotok között
	3	Power Trouble	BE	BE : ha a rendszer DC hibát észlel, akkor jelzést küld
	5	(Táp-hiba)		a távfelügyeletre.

				KI : a rendszer DC hiba esetén nem küld jelzést a
				távfelügyeletre.
	4	Supervision	KI	BE : ha a rendszer 16 órán keresztül nem kap életjelet
		(Érzékelő hiba)		egy érzékelőtől, akkor jelzést küld a távfelügyeletre.
				KI : a rendszer16 órás érzékelő-életjel kimaradás
				esetén nem küld jelzést a távfelügyeletre.
	5	A: Siren Trouble	BE	BE : ha a rendszer sziréna hibát észlel, akkor jelzést
	5	(Sziréna hiba)		küld a távfelügyeletre.
				KI : a rendszer sziréna hiba esetén nem küld jelzést a
				távfelügyeletre.
		B: Siren Alert	BE	BE: Zárás/Nyitás esetén a sziréna jelezni fog
		(Sziréna figyelmeztetés)		KI: Zárás/Nyitás esetén a sziréna nem jelez
	6	Display	KI	BE: tárcsázás esetén az LCD kijelzi a tárcsázási
	0	(Hívás-kijelzés)		állapotot (tárcsázás, sikeres, stb.)
		()		KI : az LCD nem jelzi ki a hívási információkat
	7	Stop by Disarm	BE	BE : Nyitott állapothan a rendszer letiltia az értesítési
	/	(Hívás-letiltás)	DE	és távfelügyeleti telefonszámok hívását
		(IIIvas letitas)		KI : a rendszer Nyitott állapotban is végrehaitia a
				hívásokat
	0	Remote Manage	KI	BE : PC-ről való távelérés engedélyezve
	ð	(Távelérés)	KI .	KI · PC_ről való távelérés letiltva
	0	Noise Adjust		A körnvazeti alaktromágnasas interforonaia alfogadott
	9	(Zajazint haállítáa)		A komyezen elektromagneses interferencia enogadou
-		(Zajszint beamas)		enekellek beallitasa
6		(Easth haflitteach)		
-		(Egyeb bealiftasok)		
	0	Set Date		A rendszer datum/ido beallitas az alabbi formaban:
		(Datum-Ido beallitas)		Datum : MM / DD / YY = HHO / NNap / EEV
				Ido: $HH/MM = OOra/PPerc$
	1	Ring Time		A csengetési idő 00-99 másodperc között állítható be.
-		(Cengetési idő)		
	2	Record		Az 1Do218 beépített mikrofonját használva 20
-		(Hangfelvetel)		másodperces hangúzenet rögzíthető.
	3	Controller Match		A távvezérlők betanítását/törlését végezhetjűk itt el.
		(Távvezérlő betanítás)		A $[\leftarrow] / [\rightarrow]$ gombokkal válthatunk az A/B között:
		A-Controller Match		A távvezérlő megnyomásával küldött jelzést a központ
		(Betanítás)		felismeri és 'megtanulja'. Legfeljebb 10 távvezérlő
				felismerésére taníthatjuk meg a rendszert.
		B-Controller Cancel		A rendszerrel korábban megtanított összes távvezérlőt
		(Törlés-Mind)		egyszerre törölhetjük.
	4	Time Test Setup		Beállíthatjuk a távfelügyeletnek naponta küldendő
	•	(Életjel küldési idő)		teszt jelzés küldési időpontját HH:MM formátumban.
	5	Siren Delay Time	4 perc	A sziréna lekapcsolás késleltetési idejét állíthatjuk be
	5	(Sziréna leidőzítés)		00-99 perc között.
	6	Wrong Code Limit	3 -szor	Rossz kód egymás utáni (túl sok) használatának
		(Rossz kód használat)		maximálisan engedélyezett számát állíthatjuk be 1-9
				között.
	7	Keypad Lock Time	10 perc	Rossz kód túl sokszori használata utáni billentyűzet-
	'	(Rossz kód - letiltás)	-	blokkolás idejét állíthatjuk be 00-99 perc között.
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	8	Wrong Code Arm	BE	BE : Rossz kód túl sokszori használata után a rendszer
	0	(Rossz kód - riasztás)		riasztást küld a távfelügyeletre.
		``´´´		KI : Rossz kód túl sokszori használata után nincs
				riasztás küldés (csak billentyűzet blokkolás).
<u> </u>	0	UO Setup		Három olyan esemény egyikét választhatiuk ki.
	2	(Utility Output = PGM kimenet		melyekre az UO (PGM) kimenet reagálni/követni fog:
		beállítása)		Élesítés / Riasztás / Hiba. Vagy választhatiuk a Nem-
				használt opciót, amikor is az UO kimenetet semmihez
				nem rendeljük hozzá, az [ARM] / [STAY] gombokkal
				válthatunk az opciók között.
				A [*] megnyomásával beállíthatiuk az UO kimenet
				fizikaj reakcióját is, amely kétféle lehet, impulzus
				vagy szint. Ezek között az [ARM] / [STAY]
				gombokkal válthatunk.

# 3. FEJEZET : MŰKÖDÉS ÉS KEZELÉS

#### Gyári alapértékek visszaállítása

A gyári alapbeállítási értékek visszaállításakor az összes általunk beállított érték törlődik. A default értékek visszaállításának módja:

- 1. Szüntessük meg a készülék tápellátását, az AC-t és a DC-t is.
- 2. Rakjuk a DEFAULT jumpert ON helyzetbe (10.ábra).
- 3. Adjunk ismét tápellátást az iDo218-nak.
- 4. Vegyük le a DEFAULT jumpert és rakjuk OFF-ba.

Ekkor az LCD az alábbit fogja kijelezni:



#### A rendszer Zárása és Nyitása

Az iDo218 rendszert a kezelő billentyűzettel, távvezérlővel, távoli telefonnal vagy számítógép használatával zárhatjuk (élesíthetjük) vagy nyithatjuk (kikapcsolhatjuk). A különböző zárási / nyitási módszereket az alábbiak részletezik.

# Zárás / Élesítés a billentyűzetről

#### <u>A rendszer Zárási módjai</u>

Lehetőség van az iDo218 programozásában egy-nyomógombos ún. Gyors-Zárás (Gyors-élesítés) engedélyezésére (5. főmenüpont / 3. almenü) és letiltására. Ezen paraméter beállításnak megfelelően az alábbi zárási módokat használhatjuk:

Egy nyomógombos Gyors-zárás:

Az [ARM] nyomógombbal az egész rendszer élesíthetjük vagy

a [STAY] nyomógombbal részlegesen élesíthetjük a rendszert.

Kóddal történő Zárás:

Az [ARM] után beütött kóddal az egész rendszer élesíthetjük vagy

a [STAY] után beütött kóddal részlegesen élesíthetjük a rendszert.

Bármely partíció zárása automatikusan maga után vonja a speciális 0. partíció egyidejű zárását.

#### A rendszer teljes Zárása / [ARM]

Ha a Gyors-élesítés opció le van tiltva, akkor az [ARM]+[KÓD]+[#] sorozattal, ha a Gyors-élesítés opció engedélyezett, akkor pedig az [ARM] gomb egyedüli megnyomásával kezdeményezhetjük a teljes rendszer zárását.

Ez után a [←] és [→] gombok megnyomásával válthatunk a teljes zárás (ARM ALL) (azaz az összes partíció zárása) vagy csak az egyes partíciók (ARM PARTITION 1./2./3./4.) zárása között. A zárni kívánt partíciót a megfelelő számjegy billentyűvel választhatjuk ki. A választást a [#] gombbal erősíthetjük meg. Ha több partíciót akarunk zárni, akkor a fenti eljárást mindegyikre meg kell ismételni. Ha a teljes Zárást választottuk, akkor ARMALL jelenik meg a kijelzőn, ha pl. csak az 1. partíció Zárását választottuk, akkor ARMP1 jelenik meg a kijelzőn.

Ha a rendszer a zárási parancsot elfogadta, akkor bippelő hangokkal jelzi a kilépési késleltetés beindulását. A védett területet a késleltetés lejártáig kell elhagyni.



#### A rendszer részleges Zárása / [STAY]

A részleges zárás csak a rendszer egyes előre kijelölt részeit élesíti, miközben más részek nyitva maradnak. Ezzel lehetőség van az ún. benntartózkodásos zárásra, amikor a zárt külső részek védelmet nyújtanak, de bent szabadon lehet mozogni. Ha a Gyors-élesítés opció le van tiltva, akkor a [STAY]+[KÓD]+[#] sorozattal élesíthetjük a külső védelmi rendszert, miközben az objektum belsejében tartózkodunk. Ha a Gyors-élesítés opció engedélyezett, akkor elég egyedül a [STAY] gombot megnyomni, hogy részlegesen élesítsük a külső védelmet.

Ezután a [←] és [→] gombok megnyomásával válthatunk a teljes Zárás (STAY ALL) (az összes partíció részleges zárása) vagy csak az egyes partíciók (STAY PARTITION 1./2./3./4.) Zárása között. A zárni kívánt partíciót a megfelelő számjegy billentyűvel választhatjuk ki. A választást a [#] gombbal erősíthetjük meg. Ha több partíciót akarunk zárni, akkor a fenti eljárást mindegyikre meg kell ismételni. Ha a teljes Zárást választottuk, akkor STAYALL jelenik meg a kijelzőn, ha pl. csak az 1. partíció Zárását választottuk, akkor STAYP1 jelenik meg a kijelzőn.

Ha a rendszer a zárási parancsot elfogadta, akkor bippelő hangokkal jelzi a kilépési késleltetés beindulását. A védett külső területet a késleltetés lejártáig kell elhagyni.



#### <u>A rendszer Nyitása</u>

A rendszer élesített állapotában bármely gomb megnyomására az LCD kijelzőn a "Please put in Code" (Kérem a kódot) üzenet jelenik meg. Adjuk meg a kódot, majd a [#] gombbal erősítsük meg.

Ez után a [←] és [→] gombok megnyomásával válthatunk a teljes nyitás (DISARM ALL) vagy csak az egyes partíciók (DISARM PARTITION 1./2./3./4.) nyitása között. A zárni kívánt partíciót a megfelelő számjegy billentyűvel választhatjuk ki. A választást a [#] gombbal erősíthetjük meg. Ha több partíciót akarunk zárni, akkor a fenti eljárást mindegyikre meg kell ismételni.

Ha rendszer a nyitási parancsot elfogadta, akkor kijelzőn a "SYSTEM DISARMED" (A rendszer kikapcsolva) üzenet jelenik meg, majd visszaáll a kijelző az alábbi alapállapotára:



#### Zárás/Nyitás távvezérlővel

Az iDo128 két távvezérlő típussal vezérelhető:



1. Zárás gomb 2. Pánik gomb 3. Nyitás gomb 4. Tanítás gomb 5. Bekapcsoló gomb

3.ábra Az iDo104 távvezérlő



1. Zárás gomb 2. Pánik gomb 3. Nyitás gomb 4. Tanítás gomb

#### 4.ábra Az iDo114 távvezérlő

Amennyiben a távvezérlőt felismeri az iDo218, akkor a rendszer a "Zárás" gombbal élesíthető, a "Nyitás" gombbal hatástalanítható.

Ne feledjük, hogy a távvezérlővel csak Teljes Zárás és Teljes Nyitás végezhető, azaz nem lehet egyedi zónákat vagy partíciókat Zárni/Nyitni.

A távvezérlő 🗸 nyomógombja a pánik riasztásra szolgál.

A nyomógombok 10 másodperc után - a véletlen megnyomást kizárandó automatikusan blokkolódnak, inaktív állapotba kerülnek. Az ismételt használat előtt a Bekapcsoló **U** gombot meg kell nyomni.

#### Zárás/Nyitás telefonról

Az iDo218 vezetékes vagy mobil telefonról, távolról történő Zárás/Nyitása az alábbiak szerint történhet.

1.) A használni kívánt telefon készüléknek 'tónus' üzemmódban kell lennie. Hívjuk fel az iDo218-ra csatlakoztatott telefonvonal hívószámát. Az első "bip" hangjelzés után a telefon billentyűzetén adjuk be a megfelelő felhasználói kódot, majd nyomjuk meg a [#] gombot. A kód elfogadását a rendszer két "bip" hangjelzéssel nyugtázza. Ekkor adjuk be az alábbi táblázat szerinti kívánt két számjegyű Zárási vagy Nyitási parancsot, majd nyomjuk meg a [#] gombot. Ha az iDo218 elfogadta a parancsot és sikerült rendszert a parancsnak megfelelően Zárni/Nyitni, azt a rendszer ismét két "bip" hangjelzéssel erősíti meg. A műveletet a telefon vonalkapcsolat bontásával fejezzük be.

#### Zárási/Nyitási telefonos parancsok:

- 00 Zárás minden partíció
- 01 Zárás az 1. partíció
- 02 Zárás a 2. partíció
- 03 Zárás a 3. partíció
- 04 Zárás a 4. partíció
- 10 Nyitás minden partíció
- 11 Nyitás az 1. partíció
- 12 Nyitás a 2. partíció
- 13 Nyitás a 3. partíció
- 14 Nyitás a 4. partíció

2.) Ha elrontottuk a távvezérlést (pl. rossz kód megadásával), akkor a rendszer három hangjelzés küldésével értesít az elutasításról, mégpedig az első és az utolsó jelzés azonos tónusú, a középső hang tónusa pedig különbözik. Ilyen esetben nem kell bontani a vonalat és újratárcsázni, hanem csak ismételjük meg az egész eljárást helyesen.

#### Az iDo104 távvezérlő betanítása

Az új távvezérlőt először regisztráltatni kell az iDo218 központtal, azaz fel kell ismertetni, be kell "tanítani" az iDo218 vevőjének. Ezt az alábbi eljárással tehetjük meg.

a.) A távvezérlő egyedi azonosító (ID) kódjának elküldése az iDo218 felé:

Nyomjuk meg egyidejűleg a távvezérlő Zárás és Nyitás ( $\mathbf{n} + \mathbf{n}$ ) gombját 15 másodpercig, majd előbb engedjük fel a Zárás gombot, utána a Nyitás gombot.

b.) A távvezérlő kódjának regisztrálása az iDo218-ban:

Lépjünk be az iDo218 programozási menüjében a 6.főmenü-pont (Egyéb paraméterek beállítása) 3/A almenü-pontjába (Távvezérlő betanítása). Nyomjuk meg a távvezérlőn a Tanítás ( **1**) nyomógombot, mígnem az LCD kijelzőn megjelenik a "REMOTE CONTROLLER MATCHED" (Távvezérlő regisztrálás sikerült) üzenet.



14. ábra Távvezérlő

1. Zárás / 2. Pánik / 3. Nyitás / 4. Tanítás / 5. Bekapcsolás

#### Az érzékelők betanítása

Az új érzékelőket először regisztráltatni kell az iDo218 központtal, azaz fel kell ismertetni, be kell "tanítani" az iDo218 vevőjének. Ezt az alábbi eljárással tehetjük meg.

#### 1.) Belépés a betanítási üzemmódba:

- Lépjünk be az iDo218 programozási módjába a [\*] megnyomásával.
- Lépjünk be az 1-es főmenü-pont (Érzékelő/Ismétlő) 6-os almenüjébe (Betanítás).
- Válasszuk ki a "A" opciót (Érzékelő) és erősítsük meg a [#] gombbal.
- Az LCD-n az alábbi jelenik meg:



2.) Az érzékelő beállítása betanítási állapotba:

- Adjunk tápot az érzékelőnek a 3VDC akku behelyezésével.
- Állítsuk az érzékelőt betanítási állapotba (az iDo301 és iDo303 és iDo304 esetében az S4 jumper ON-ba, az iDo105 esetében S3 jumper ON-ba)





5.ábra Az iDo301W fali PIR beállítása





Fig.5 iDo301W

Akkumulátor
 Tamper kapcsoló
 Betanítási jumper

- 4. PIR érzékelő elem
- 5. LED kijelző
   6. LED engedélyező jumper
- 7. Antenna



# 6.ábra Az iDo303DRW irány figyelő függöny PIR beállítása

- 1. Akkumulátor
   2. Tamper kapcsoló
- 3. Betanítási jumper
- 4. PIR érzékelő elem
- 5. LED kijelző
   6. LED engedélyező jumper
- 7. Antenna



iDo304CMW



Fig.6 iDo304CMW

iDo105



#### 7.ábra Az iDo304CMW mennyezeti PIR beállítása

1. Akkumulátor

5. LED kijelző

6. LED engedélyező jumper

7. Antenna





8.ábra Az iDo105 mágneses nyitásérzékelő beállítása

Antenna
 LED-Jumper
 Rögzítő lyuk
 Tamper kapcsoló
 Nem használt

2. Tamper kapcsoló

3. Betanítási jumper

4. PIR érzékelő elem

8. Nem használt 9. Akkumulátor 10. Read-relé 11. Burkolat-csavar helye 12. LED

7. Nem használt

6. Nem használt

# Vezeték nélküli mágneses nyitás-érzékelők felismertetése és betanítása

A mágneses nyitás-érzékelők felismertetése és betanítása a mozgásérzékelőkéhez hasonló módon történik:

- Lépjünk be az iDo218 programozási módjába.
- Lépjünk be az 1-es főmenü-pont 6-os almenüjébe (Betanítás).
- Az LCD-n a 15.ábrán látható jelenik meg.
- Adjunk tápot az érzékelőnek a 3VDC akku behelyezésével.
- Állítsuk az érzékelőt betanítási állapotba (S3 jumper ON-ba)
- Engedjük fel az érzékelő szabotázs kapcsolóját (vagy triggereljük más módon) mindaddig, mígnem az iDo218 felismeri az érzékelőt és megjeleníti a felismert érzékelő azonosító számát.
- Állítsuk vissza az érzékelőt normál üzemmódba (S3 jumper OFF)
- Erősítsük meg a felismerési programot az iDo218-ban ([ # ]).

#### 3.) Az érzékelő egyedi azonosító (ID) kódjának elküldése az iDo218 felé:

- Engedjük fel az érzékelő szabotázs kapcsolóját (vagy triggereljük más módon) mindaddig, mígnem az iDo218 felismeri az érzékelőt.
- Ekkor az érzékelőn lévő LED és az iDo218 vételi LED-je is villogni fog, majd az iDo218 megjeleníti a felismert érzékelő azonosító számát az LCD-n, az alábbi módon:



# 4.) A betanítás befejezése:

- Állítsuk vissza az érzékelőt normál üzemmódba (S3 ill S4 jumper OFF)
- Erősítsük meg a felismerési programot az iDo218-ban a [#] gombbal.

#### Zóna típusok

Kilenc zóna-típust különböztetünk meg: Riasztási zóna / Átmenő (Transfer) zóna / Kikapcsolt (bypass) zóna / Kívülről védett (stay) zóna / 24-órás zóna / /Gázjelző zóna / Orvosi zóna / Sürgősségi (Pánik) zóna / Tűz zóna

Egyes zónatípusok kötelezően 24-órás zónák, melyek a rendszer Zárt/Nyitott állapotától függetlenül állandóan élesek és valahányszor esemény történik, riasztás jelzést generálnak. Ilyenek a 24-órás riasztási zónákon kívül a Gázjelző zóna / Orvosi zóna / Sürgősségi (Pánik) zóna / Tűz zóna.

#### Felhasználói kódok és jogosultsági szintek

#### <u>Telepítői kód</u>

A rendszernek egyetlen telepítői kódja van, amely a legfelső jogosultsági szinttel rendelkezik. Ennek a kódnak a birtokában megváltoztatható az üzemelteti kód és az összes többi belépési kód is, lehet vele Zárni/Nyitni, ellenőrizni és megváltoztatni az összes beállítást, ellenőrizni a rendszer állapotát.

#### Tulajdonosi (üzemeltetői) kód

A rendszernek egyetlen tulajdonosi kódja van, amellyel egyedül a telepítői kód nem változtatható meg, az összes többi jogosultsága azonos a telepítői kód jogosultságaival.

#### <u>Felhasználói kód</u>

A rendszerhez 1-6 db felhasználói kód rendelhető hozzá. Ezekkel a kódokkal Zárás/Nyitás kezdeményezhető, viszont nem ellenőrizhetők vagy módosíthatók vele az aktuális beállítások.

#### <u>Csak Zárási kód</u>

A rendszernek egy olyan kódja lehet, mellyel csak Zárni lehet, Nyitni vagy bármely más műveletet nem lehet végezni ezzel a kóddal.

#### Egyszeri Nyitási kód

A rendszernek egy olyan kódja lehet, amellyel egyetlen alkalommal csak Nyitni lehet, Zárni vagy bármely más műveletet végezni nem. Az egyszeri használat után a kód automatikusan érvényét veszti.

#### Kényszerítéses Nyitási kód

Az iDo218 rendelkezik kényszerítéses (Duress) Nyitási kódokkal. Ha a felhasználót Nyitásra kényszerítik, akkor lehetősége van olyan kódot megadni, amelynek hatására megtörténik a Nyitás, de egyidejűleg egy csendes riasztást is fog küldeni a rendszer a Távfelügyelet felé.

Minden olyan kód, amely általában alkalmas a Nyitásra (azaz mind, kivéve a Csak Zárási kódot és az Egyszeri Nyitási kódot) használható kényszerítéses Nyitási kódként oly módon, hogy utolsó számjegyéhez 1-et hozzáadunk. Például:

az 1-2-3-4 kódhoz tartozó kényszerítéses kód az 1-2-3-5. a 6-7-8-9 kódhoz tartozó kényszerítéses kód a 6-7-8-0.

#### Sürgősségi nyomógombok

Az iDo218 három sürgősségi nyomógomb kombinációt biztosít a felhasználónak, melyekkel a Rendőrségi (Pánik), a Tűzoltósági (Tűz) vagy az Orvosi (Mentő) segélyszolgálat értesíthető. Ezek a sürgősségi nyomógombok a rendszer Zárt / Nyitott állapotától függetlenül bármikor használhatóak és alaphelyzetben csendes riasztás küldenek a megadott távfelügyeleti telefonszámokra.

#### Pánik riasztás:

Nyomjuk meg az [1] és [2] nyomógombokat egyidejűleg, legalább két másodpercig. *Tűz riasztás:* 

Nyomjuk meg a [4] és [5] nyomógombokat egyidejűleg, legalább két másodpercig. <u>Mentő riasztás:</u>

Nyomjuk meg a [7] és [8] nyomógombokat egyidejűleg, legalább két másodpercig.

#### Ajtócsengő funkció

Minden zónához hozzárendelhetjük az ajtócsengő funkciót. Ha egy zónához ajtócsengő funkció tartozik, akkor, ha a rendszer Nyitott állapotában az adott zónához tartozó érzékelő változást érzékel, az iDo218 csengő (3 rövid bip) hangjelzést ad. Ez a funkció figyelmeztetheti a bent tartózkodókat, hogy az adott zónában valaki be/áthaladt.

#### Belépési/Kilépési késleltetés

A Belépési/Kilépési késleltetési időket oly módon kell beállítani, hogy a védett területre való belépés után legyen elegendő idő a rendszer Nyitására ill. a Zárás után legyen elegendő idő a védett terület elhagyására, anélkül, hogy riasztás történne.

Amennyiben egy Belépési/Kilépési zónát hozzárendelt zóna funkcióval is ellátunk, akkor a Belépési/Kilépési késleltetés ideje nem lehet nagyobb, mint a hozzárendelési időintervallum, egyébként a hozzárendelt zóna funkció nem fog működni és nem keletkezik riasztási jelzés.

#### Esemény memória

Az iDo218 esemény naplója 127 eseményt tud naplózni és tárolni. Minden eseménynek van egy automatikusa hozzárendelt sorszáma: 001, 002, ..., 127. Az események számozása és tárolása kronologikus sorrendben történik, azaz 001 a legrégebbi tárolt eseményt jelöli. Az esemény sorszáma alapján a kezelő billentyűzet segítségével a felhasználó megtekintheti az esemény időpontját, a riasztó zóna számát és az eseményhez tartozó egyéb információkat.

Az esemény napló FIFO tárolóként működik, azaz amikor a tárolt események száma eléri a 128-at, a legrégebbi 001-es sorszámú esemény elvész és helyére a következő legrégebbi lép, s az egész naplóban lévő sorszámok eggyel csökkennek, a legutolsó esemény sorszáma a 127 lesz.

#### Hibás kódok használata

Az illetéktelenek által, rossz kódokkal való próbálkozások kivédésére az iDo218 az alábbi megoldásokkal szolgál:

- <u>Rossz-kód használat ismétlésének korlátozása:</u> 1-9 között állítható be az a szám, ahányszor egymást követően rossz kóddal lehet próbálkozni. Ezt követően a rendszer blokkolja a kezelő billentyűzetet és az LCD kijelzőn a "KEY LOCKED" üzenet jelenik meg.
- 2. <u>Rossz-kód használat miatti blokkolási idő:</u> 00-99 perc között állítható be, ez alatt az idő alatt a kezelő billentyűzet nem használható, meg kell várni, amíg a megadott idő lejár.
- 3. <u>Rossz-kód használat miatti riasztási jelzés:</u> ha a rossz-kód riasztási opció be van kapcsolva, akkor az engedélyezettnél több rossz-kód használati próbálkozás után a rendszer riasztási jelzést generál és küld a Távfelügyeletnek.

#### Elektromágneses interferencia elleni védelem

A vezeték nélküli rendszerek működésének egyik fontos zavaró tényezője lehet az elektromágneses interferencia. Az iDo218 rendelkezik az ilyen zavaró hatások elleni védelemmel is.

Nyomjuk a [\*] gombot és lépjünk be a programozás üzemmódba. Válasszuk ki az 5. főmenü pontot ( [5] + [#]) (Be/Ki beállítások) és abban a 9. almenüt ([9] + [#]) (Zaj beszabályozás). Az LCD kijelzőn az alábbi jelenik meg:



Az LCD jobb alsó részén megjelenített érték (itt "0d") a rendszer által jelenleg érzékelt külső interferencia szint értékét mutatja. A rendszer ezt az értéket eltárolja, mint egy belső

referencia értéket. Ha ez az érték nagyobb 20-nál, akkor célszerű a rendszer környezetét átvizsgálva megkeresni és kiiktatni a nem kívánt elektromágneses zavarforrást (pl. elektromotorok, indukciós berendezések, kapcsolóüzemű tápegységek, rádióadók stb.). Ha a rendszer zárt (élesített) állapotában az interferencia szint értéke folyamatosan több, mint 30 másodpercig meghaladja a tárolt referencia értéket, akkor az iDo218 automatikusan riasztási üzenetet küld a távfelügyeleti központnak (Riasztás típusa: kommunikációs hiba). Ilyenkor az LCD az alábbi üzenet jelenik meg:



e

- a.) ArmAll: a teljes rendszer zárva
- b.) T : Külső interferencia zavar van jelen
- c.) **(**: A távfelügyeleti és értesítési telefonszámok hívása folyamatban
- d.) 04 : 07 : Rendszer idő
- e.) ArmAlcPlan: hívási állapot

# Üzembe helyezés és bekötés

#### 1.) Felszerelés a falra

Az iDo218 felszerelésére válasszunk ki egy olyan helyet, amely száraz, megfelelő földelés biztosítható, elérhetőek a szükséges telefonvonal és a megfelelő hálózati tápellátás. Az iDo218-nak a hozzá tartozó 100-240VAC/50-60Hz bemenetű és 12VDC/2A kimenetű hálózati adapterről biztosíthatjuk a megfelelő tápellátást.



3.ábra A készüléktartó lap és hátlapon lévő rögzítő lyukak

- 1- Készüléktartó lap
- 2- Csavar helyek
- 3- Rögzítő gombok
- 4- Rögzítő lyukak
- 5- A burkolat kinyitásának helye

2.) Az alaplap és a csatlakozók



4.ábra Az alaplap kezelői oldala



5.ábra Az alaplap hátoldala

#### A 4. és 5. ábrán látható számozott elemek magyarázata:

- 1 Tápfeszt jelző LED
- 2 Jelzés LED
- 3 Benntartózkodásos (Stay) Zárást jelző LED
- 4 Zárás és Riasztás LED: Zárás után folyamatosan, riasztás esetén villog
- 5 Hiba LED: DC-hiba, telefon-hiba, akku-hiba és sziréna-hiba esetén villog
- 6 Hangrögzítés LED: hangrögzítés alatt villog
- 7 Hangrögzítő IC
- (8 Antenna időközben beépített antenna váltotta fel)
- 9 PGM (UO) kimeneti csatlakozó: a (-) az ECL-re a (+) az AUX-ra kötendő
- 10 Beépített mikrofon
- 11 Beépített hangjelző
- 12 Külső sziréna csatlakozó: ügyeljünk a +/- helyes bekötésére
- 13 Akkumulátor csatlakozó: ügyeljünk a +/- helyes bekötésére
- 14 Lokális hálózati (Internet) csatlakozó (RJ45)
- 15 Line/Phone csatlakozó-pár (RJ11)
   PHONE: továbbmenő vonal a telefon-készülékre
   LINE: bejövő vonal: a riasztó PSTN/DTMF-re van kötve
- 16 Tápcsatlakozó: 12VDC
- 17 USB csatlakozó
- 18 Automatikus RESET (védővel)
- 19 LCD csatlakozó
- 20 Gyári alapérték jumper
- 21 Táp mérési pont: ügyeljünk a +/- helyes bekötésére
- 22 PSTN/DTMF telefon mérési pont
- 23 Külső szirénavezérlés/PRG mérési pont



Fig9.motherboard and connectors diagram

6.ábra Az alaplap kezelői és hátoldala sematikusan

#### <u>A 6. ábrán látható jelölésekhez tartozó magyarázatok:</u>

- a Tápfeszt jelző LED
- b Jelzés LED
- c Benntartózkodásos (Stay) Zárást jelző LED
- d LCD csatlakozó
- e Hangrögzítő IC
- f PGM (UO) kimeneti csatlakozó: a (-) az ECL-re a (+) az AUX-ra kötendő
- g Beépített mikrofon
- h Beépített hangjelző
- i Zárás és Riasztás LED: Zárás után folyamatosan, riasztás esetén villog
- j Hiba LED: DC-hiba, telefon-hiba, akku-hiba és sziréna-hiba esetén villog
- k Hangrögzítés LED: hangrögzítés alatt villog
- l Külső sziréna csatlakozó: ügyeljünk a +/- helyes bekötésére
- m Akkumulátor csatlakozó: ügyeljünk a +/- helyes bekötésére
- n Lokális hálózati (Internet) csatlakozó (RJ45)
- o Line/Phone csatlakozó-pár (RJ11)
  - PHONE: továbbmenő vonal a telefon-készülékre
  - LINE: bejövő vonal: a riasztó PSTN/DTMF-re van kötve
- p Tápcsatlakozó: 12VDC
- q USB csatlakozó
- r Automatikus RESET (védővel)
- s Külső szirénavezérlés/PRG mérési pont

t - Gyári alapérték jumper
u - Táp mérési pont: ügyeljünk a +/- helyes bekötésére
v - PSTN/DTMF - telefon mérési pont

# 4. FEJEZET : FÜGGELÉK

## 1.) Az IDo218UD modul és kezelése távoli PC-ről

Az iDo218 telefonvonalon történő táveléréséhez és távvezérléséhez az iDo218UD Távelérési Modulra van szükség (7.ábra). Ennek a kis panelnek a segítségével egy PC és egy telefonvonal birtokában elérhetjük és vezérelhetjük a távoli helyeken telepített iDo218 rendszereket, letölthetjük az aktuális beállításokat, átprogramozhatjuk azokat és visszatölthetjük a távoli készülékre.

Ha egy felhasználó nem tudja kezelni a berendezést, módunkban áll a felhasználónak távolról segíteni és a kívánt beállításokat helyette elvégezni. Nagy méretű telepítési projektek esetében a PC-ről történő programozással idő és költség takarítható meg.

Csatlakoztassuk a telefon vonalat, a 12VDC tápellátást biztosító adaptert, és végül a PC-t az USB porton keresztül, az alábbi ábra szerint:





#### 11. ábra A Távelérési Modul

a- az 'A' LED kijelző
b- a 'B' LED kijelző
c- DC12V tápcsatlakozó

d- USB csatlakozó a PC felé
 e- Telefon csatlakozó

#### A szoftver telepítése

- Helyezzük be a modullal kapott CD-t a PC CD-olvasójába.
- Indítsuk el a SETUP.Exe programot.
- Válasszuk a "START INSTALLATION" (Telepítés indítása) és a "TYPICAL" opciót.

- A telepítés végén a program felajánlja a "REMOTE CONFIG" opciót.
- A sikeres telepítés után egy ROISCOK logós ikont láthatunk a képernyőn.

#### A szoftver futtatása

Indítsuk el a Távelérési (RM) Programot, a főmenü jelenik meg a képernyőn:

W MainForm!	ांDo218 Remote Management System 🔚 🗖 🖒
	file(F) Edst(E) Contig(E) Login(W) Hele(H) Language(L)
	Buaning status:

Fig.11 Start Interface for Remote Management

12. ábra A Távelérési Program főmenüje

A Távelérési Program segítségével, menü-vezérelt módon, egyszerűen végezhetjük el a távoli készülékkel kapcsolatos műveleteket.

#### Belépés és működtetés

#### • <u>Login</u>

A program elindulása után a főmenüből válasszuk ki és kattintsunk a "LOGIN" ikonra, melynek hatására az alábbi párbeszéd-ablak jelenik meg:

欢迎登录远程管理系统	Welcome to Login Remote Manage Syste
用户名:	Password:
75.21 28.11	Confirm Exit

13.ábra A LOGIN ablak

Adjuk meg a megfelelő felhasználó nevet és a jelszót, majd kattintsunk a "CONFIRM"-ra a megerősítés végett. Ha a megadott információk helyesek, a program a 10.ábrán látható, "WELCOME TO USE THE SYSTEM" (Üdvözöljük, a rendszer használható) üzenettel válaszol. Ha a megadott hozzáférési adatok hibásak, a rendszer "INVALID PASSWORD" (Érvénytelen jelszó) üzenettel válaszol - ilyenkor újra meg kell próbálni a helyes belépési adatokat megadni.

欢迎登	录远程管理	1系统
用户名 寧 砚	Rp218wxc 🔀	
		•

Fil. [2]	2414(1)	Donald g (2)	Logis (!!	Kaly (H)	Language (L)	
DE		120 (23) 2	sidiei	188 2		
				GL2 1		

Fig.13 Login Success

#### 14.ábra A belépés sikeres

A gyári alapbeállításhoz tartozó felhasználó név és jelszó egyaránt "admin". A sikeres belépés után a jelszót célszerű megváltoztatni.

#### • <u>A kommunikációs port beállítása</u>

A távelérési programban először a távelérési modul és a PC kapcsolatát biztosító kommunikációs portot kell beállítani.

Válasszuk ki a menüből a CONFIGURATION menü-pont alatt a "COM" opciót. A képernyőn az alábbi jelenik meg:

Po	ort No. : 🔟	M4		•
Tel N	umber: 981	753626		-
	Save	1 0	lose	

Fig.14 Select communication port

15. ábra A komunikációs port kiválasztása

A fenti képernyőn

Port No : általában COM1, ami azt jelenti, hogy a PC COM1 soros portja van összekötve a távelérési modul USB portjával.

Tel Number : az iDo218CN vezérlő panelre csatlakoztatott távoli telefonvonal hívószáma.

Ha a port beállítása sikeresen befejeződött, akkor az alábbi üzenet jelenik meg:



Fig.15 Select the communications port success

16.ábra A kommunikációs port beállítás sikeres

• <u>A kommunikációs port indítása</u>

A távelérési kapcsolódást az iDo218 programjában engedélyeztetni kell. Ezt az 5. főmenüpont 8. almenüjében (Távelérés) tehetjük meg.

A távelérési program CONFIGURATION menüjében válasszuk a "START COMMUNICATION" opciót. Ekkor az iDo218UD modul feltárcsáza a távoli vezérlő panelt. A sikeres vonali kapcsolat létrejöttét az alábbi képernyő jelzi:



Fig. 16 Communications port open success

17.ábra A kommunikációs port nyitása sikeres

• Letöltés : adatok letöltése a távoli iDo218-ról

A belépés után a távelérés használója letöltheti az aktuális beállítás összes adatát az iDo218 központból a PC-re. Ehhez szükséges, hogy a távoli iDo218 aktuális beállításai között a Távelérés engedélyezése opció (5/8 menü-pont) bekapcsolt ("ON") állapotban legyen - ennek a gyári alapbeállítása ugyanis kikapcsolt ("OFF").

A letöltés érdekében kattintsunk a "CONFIGURATION" menüben a "DOWNLOAD/UPLOAD" opcióra. Ekkor a képernyőn megjelenik a "RECEIVE/SEND" ablak (18.ábra)

Read Configuration	Send Configuration
T Zone/Transfer	T Zane/Transfer
T SetPhone/Pattio	T SetPhone/Pathia
F Other Setting	TT Drv0H Setting
T Seiting Code	C Other Solling
The section of the se	T Setting Code
Pread	Cove Send
	Cana/Tueske     SetMacrimeter     SetMacrimeter     District SetIng     District SetIng     District SetIng     SetMacrimeter     SetMacrimeter     Terret Lag     To (const Frequence)     Peed

Fig.17 Download/UploadWindow 18.ábra A Letöltési/Feltöltési ablak

A baloldali oszlopban a Letöltéssel kapcsolatos opciókat állíthatjuk be:

- Érzékelő beállítások
- Telefon beállítások
- Egyéb Be/Ki beállítások
- Egyéb adat beállítások
- Jelszó beállítás

A megfelelő sorokra kattintva kijelöljük a letöltendő adatokat, majd kiválasztjuk a "READ CONFIGURATION" parancsot, melynek hatására a modul automatikusan felhívja a távoli panelt és áthozza a kért adatokat. Az ablak egy végrehajtási csíkkal jelzi és követi az áttöltés folyamatát. A letöltés befejeztével a végrehajtási csík eltűnik.

Construction Construction Construction Construction Control Setting Construction Construction Construction Construction	Construction     Construction
Real	Goose Send

Fig. 18 Programmed Information 19.ábra A Letöltési ablak

A letöltés után rákérdez a program, hogy szükséges-e az iDo218-at újra indítani. Ha a RESET kérdésre "YES" választ adunk, akkor az iDo218UD bontja a telefonkapcsolatot és a távelérési kapcsolót OFF állásba állítja, majd a 20.ábra szerinti képernyő jelenik meg:



Fig. 19 Finish Download 20.ábra A letöltés befejezése

Ha a távelérést folytatni akarjuk, akkor a "NO" opciót válasszuk és térjünk vissza a távelérési program menüjébe.

• <u>Ellenőrzés : az iDo218-ból letöltött adatok ellenőrzése</u>

A letöltés befejezése után a "CHECK CURRENT CONFIGURATION" (Az aktuális beállítások ellenőrzése) opciót választva a képernyőn a "CURRENT CONFIGURATION" (Az aktuális beállítások) ablak jelenik meg (21.ábra), melyen megtekinthetjük és ellenőrizhetjük a letöltött adatoknak megfelelő jelenlegi Esemény / Hiba / Érzékelő / /Ajtócsengő / Kód / Telefon / Egyéb-BeKi / Egyéb-adat paraméterek beállításait.

						The California and
2000)	Perior Protect	jtating from	2 <u>Contractions</u>	] Enem de Routhe	James (Trans. Look.	[2400 or ]

Fig.20 Information of iDo218



# • Feltöltés : adatok feltöltése a távoli iDo218-ra

A feltöltés célja a megváltoztatott adatok visszatöltése. Előbb tehát a kívánt módon meg kell változtatnunk a letöltött adatokat. Ennek érdekében válasszuk a "CONFIGURATION" menüből "ON/OFF SETTINGS" (Be-Ki beállítások) opciót. A képernyőn megjelenik az "Be-Ki kapcsolási" ablak (22. ábra)



NAMES AND ADDRESS OF A		- Sectors		100000000
a Of Setting				
Dave	Dual dem	D.A.S. SRAW	PresiTindle	
C 05 9 08	C 01 9 01	C On 19-08	C 04	-# DF
Cisite	Own		Depression	
C Dr. (4.01	One No.	(here He. Zine He.		or pe
Smith Taxes		-	Sime Tradie	
	and a local division of the second se	10.1		
C 04 . H 08			1° De	1.00
IrentsAt				
C Dr. (F DR	Inc	Chart		
Bugae Qachim Qac	cityrar PowerTrout Supervision	ana Trauzak Dagbay (Sepply, Co	an Look new Church	ta Zenetio
			2	
			8.	

Fig.21 Other Setting Window

#### 22. ábra Be-Ki kapcsolási beállítások

Ebben az ablakban minden egyes adatot megtekinthetünk, megváltoztathatunk (pl. a Dátum/Idő, a Rossz-kód használat, stb. beállításait). Ha a módosításokat elvégeztünk, válasszuk a "SAVE" (Mentés) opciót és lépjünk vissza az ablakból a "CLOSE" opcióval.

További menü-pontok találhatók az Esemény / Hiba / Érzékelő /Ajtócsengő / Kód / Telefon / Egyéb paraméterek beállításaira. Ezeket hasonló módon használva a letöltött adatok mindegyikét ellenőrizhetjük, megváltoztathatjuk és az új adatokat lementhetjük.

Ha végeztünk a módosításokkal akkor a feltöltés kezdeményezése érdekében kattintsunk a főmenüben a "CONFIGURATION" ikonra. A képernyőn megjelenik a "RECEIVE/SEND" ablak (11.ábra). Most a jobboldali oszlopban lévő opciók :

- Érzékelő beállítások
- Telefon beállítások
- Egyéb Be/Ki beállítások
- Egyéb adat beállítások
- Jelszó beállítás

közül kell kiválasztani és megjelölni azokat, amelyek tartalma megváltozott és ezért szükséges a feltöltésük.

Ha kijelöltük a feltölteni kívánt részeket, válasszuk ki a "SEND CONFIGURATION" parancsot, melynek hatására a modul automatikusan felhívja a távoli panelt és átküldi az új adatokat a PC-ről a távoli iDo218-ra. Az ablak egy végrehajtási csíkkal jelzi és követi az áttöltés folyamatát. A feltöltés befejeztével a végrehajtási csík eltűnik.

Kanad/Zam	d Configuention -	1Do218 Results Banagesont System 🛄 🔲
	Read Configuratio	n Send Configuration
	T Zone/Transfer	57 Zone/Transfer
	Co/Di Setting	I⊋ SetPhone/PatNo
	C Other Setting	P Dr/O#Setting
	E Setting Code	SF Otrer Setting
	Convertent.	GP Setting Code
rages (5 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 -	Reat	Close Sand

23.ábra A Feltöltési ablak

#### 2.) IDo218 esemény azonosítók listája

Az iDo218 LCD kijelzőjén megjelenő és esemény naplójában tárolt események egy-egy számmal vannak azonosítva, melyeket esemény-azonosítóknak nevezünk (E#).

E#	Esemény megnevezése	E#	Esemény megnevezése
1	Zárás billentyűzetről	20	Tűzriasztás billentyűzetről
2	Nyitás billentyűzetről	21	Orvosi riasztás billentyűzetről
3	Automatikus Zárás	22	Pánik riasztás billentyűzetről
4	Automatikus Nyitás	23	Betörés riasztás
5	Zárás távvezérlővel	24	Benntartózkodásos riasztás
6	Nyitás távvezérlővel	25	24-órás zóna riasztás

7	Zárás telefonról	26	Gázjelző riasztás
8	Nyitás telefonról	27	Orvosi zóna riasztás
9	Kényszerítéses Nyitás	28	Támadásjelző zóna riasztás
10	Rossz-kód használat	29	Tűz-zóna riasztás
11	AC hiba	30	Érzékelő visszaállás
12	AC visszaállás	31	Rádiós interferencia
13	Telefon hiba	32	Interferencia visszaállás
14	Telefon visszaállás	33	Érzékelő akku-hiba
15	Akkumulátor hiba	34	Érzékelő szabotázs
16	Akkumulátor visszaállás	35	Érzékelő életjel hiba
17	Sziréna hiba	36	Értesítési kapcsolat hiba
18	Sziréna visszaállás	37	Távfelügyeleti kapcsolat hiba
19	Periodikus tesztjel	38	

# 4.) A vezeték nélküli érzékelők üzembe helyezése

#### A vezeték nélküli mozgás-érzékelők főbb tulajdonságai

- Kettős Passzív Infravörös érzékelési technológia
- Mikroprocesszoros jelfeldolgozás, téves riasztás elleni védelem
- Valós hőmérséklet kompenzáció
- Kettős polaritású szabályozható pulzus számlálás
- Fehér fény interferencia elleni védelem
- Floureszcens interferencia elleni védelem
- Alacsony teljesítmény felvétel
- LED kijelzés a táphibára és a jelzés-átvitelre
- Rádió-frekvenciás interferencia védelem
- Professzionális optikailag pigmentált lencsék
- Fali, mennyezeti és sarok felszerelési lehetőség
- Kényelmes felszerelés bepattintható infra-tartókkal
- Memória és Form-C relé
- Elegáns külső megjelenés

#### Vezeték nélküli jellemzők

- Három üzemmód: Normál/Teszt/Programozás
- Alacsony áramfelvétel miatt hosszú akku-élettartam
- Automatikus ellenőrzés (életjel-küldés a riasztó-központnak)
- Jelzés átviteli hatótávolság: 200 m, normál környezetben

#### LED kijelzés jellemzői

- Ha a LED több percig folyamatosan világít, akkor riasztást vagy szabotázst jelez.
- Ha a LED villog, akkor az érzékelő akkumulátora gyenge, azonnal cserélni kell.

#### <u>Műszaki jellemzők</u>

- Tápfeszültség: 3VDC akkumulátor
- Áramfelvétel: 40 µA (készenlét)
- Adási frekvencia: 433.92 MHz
- Riasztási idő: 2,2 perc
- Feléledési idő: min 2 perc
- RFI immunitás: 25V/m 1GHz
- Üzemi hőmérséklet: 0°C 55°C
- Tárolási hőmérséklet: -20°C 60°C
- Érzékelési hatótávolság : 10 m
- Felszerelési magasság: 2.0 2.5 m

# Az érzékelő felszerelése

# Oldalfal/sarok érzékelő (iDo301W)







Érzékelési terület

# Függöny érzékelő (iDo303DRW)



Oldalfali és mennyezeti felszerelés



Érzékelési terület

# Mennyezeti érzékelő (iDo304CMW)



Mennyezeti felszerelés



Érzékelési terület

# 5.) Gyakori kérdések (FAQ)

Az alábbiakban K a kérdést, V a választ jelenti .

**K:** Az iDo218 riasztáskor felhívja a telefonomat, de miért nem hallok semmit, pl. szirénázást vagy valami mást?

V: Az iDo218 gyári alapbeállításában nincs hangüzenet. Ennek beállításához lépjünk be a programozásban 6-os főmenü (Egyéb beállítások) 2-es almenüjébe (Hangfelvétel) és rögzítsük a mikrofonba bemondott hangüzenetet. Ezután riasztás esetén ezt az üzenetet fogjuk hallani a telefonban.

K: Mi a 0. partíció különleges tulajdonsága?

**V:** A 0. zóna bármely más zóna élesítése esetén maga is automatikusan zárt lesz. Pl. ha egy többlakásos ház közös terének bejáratait a 0. partícióhoz rendeljük, biztos, hogy zárva lesz, ha minden lakásban van zárt partíció.

K: Mire jó a zóna-kikapcsolás (bypass)?

V: Ha egy zónát ideiglenesen ki akarunk vonni a Zárás/Nyitásból akkor kikapcsoltnak kell beállítani. Pl. egy olyan közlekedő terület zónáját, amelyből több védett terület elérhető.

K: Miért nem ad riasztást a központ, amikor egy beélesített partíció egyik zónája jelez?

V: Elsőként ellenőrizzük a zóna típusát : ha pl. bypass zónának van beállítva, akkor az nem jelez. Szintén nem kell jelzést küldenie, ha benntartózkodásos (stay) zónának van beállítva. Másodszor ellenőrizzük, hogy a zónához rendelt partíciók mindegyike zárva van-e. Harmadszor ellenőrizzük, hogy az adott zóna rendelkezik-e hozzárendelt zóna funkcióval. Ha igen, de a jelzéskor a hozzárendelési feltételek nem teljesültek, akkor a zónának nem kell jelzést küldenie.

K: Mi az oka: riasztáskor a központ nem küld jelzést a távfelügyeletre, helyette az LCD-n a "CONTACT ID ERR" üzenet jelenik meg?

V: Általában a partíció-azonosító beállításának a hiánya az ok. Lépjünk be a programozásban a 3-as főmenü (Telefon beállítás) 4/5/6/7/8 almenüibe (Partíció beállítás) a kérdéses zónát tartalmazó partíciónál töltsük ki a partíció azonosító mezőt egy 4-jegyű kóddal (0000-9999).

Ez lesz az az azonosító, amit az iDo218 a Contact-ID üzenetbe foglalva az eseményt jellemző egyéb adatokkal együtt elküld a távfelügyeleti központba.